

# Схема присадки для прямого стола Прима d40 h=725



Обозначение:

Прима А×В

А – длина столешницы, В – глубина столешницы.

Ряд стандартных типоразмеров столешниц

А, мм = 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300,  
1400, 1500, 1600, 1700, 1800

В, мм = 600, 700, 800

## А-А (1:1)

Вариант крепления столешницы винтами М6х12

